



Ajustes de Riego Estacionales

Mes	Tipo de cabezal	Tiempo de ejecución Minutos/Semana		Minutos/Semana Promedio	Ajuste estacional
		Estrés normal	Sin estrés		
Enero	Rotor	0	0	0	0%
	Rociador rotatorio	0	0	0	
	Rociador fijo	0	0	0	
Febrero	Rotor	9	14	11	6%
	Rociador rotatorio	6	9	8	
	Rociador fijo	2	4	3	
Marzo	Rotor	41	69	55	27%
	Rociador rotatorio	27	45	36	
	Rociador fijo	10	17	14	
Abril	Rotor	108	179	143	69%
	Rociador rotatorio	71	118	94	
	Rociador fijo	27	45	36	
Mayo	Rotor	130	217	173	84%
	Rociador rotatorio	85	142	114	
	Rociador fijo	32	54	43	
Junio	Rotor	148	246	197	95%
	Rociador rotatorio	97	161	129	
	Rociador fijo	37	62	49	
Julio	Rotor	155	258	207	100%
	Rociador rotatorio	102	169	135	
	Rociador fijo	39	65	52	
Agosto	Rotor	152	253	202	98%
	Rociador rotatorio	100	166	133	
	Rociador fijo	38	63	51	
Septiembre	Rotor	115	192	153	74%
	Rociador rotatorio	75	126	100	
	Rociador fijo	29	48	38	
Octubre	Rotor	44	73	58	28%
	Rociador rotatorio	29	48	38	
	Rociador fijo	11	18	15	
Noviembre	Rotor	9	15	12	6%
	Rociador rotatorio	6	10	8	
	Rociador fijo	2	4	3	
Diciembre	Rotor	0	0	0	0%
	Rociador rotatorio	0	0	0	
	Rociador fijo	0	0	0	

La tabla a continuación enumera los tipos de cabezales para cada sección de tu sistema de riego.

Tipo de cabezal	Números de Sección
Rotor	
Rociador rotatorio	
Rociador fijo	
Goteo	